



- Zorg ervoor dat de stekker van de pomp is ingestoken in het stopcontact
- Controleer of de aanvoerkraan rood(1) en retourkraan blauw(2) in het verlengde van de buis naar beneden staat.
- Zorg ervoor dat flowmeters (3) en de retourknoppen (4) allemaal open (naar links open gedraaid) staan
- De thermostaatknop (5) moet gemonteerd zijn zoals op de afbeelding. U kunt nu beginnen met opstoken. Hieronder zijn de standen van de thermostaatknop (5) weergegeven

1	20°C Minimale temperatuur
2	28°C
3	37°C
4	45°C
5	53°C Maximale temperatuur
6	62°C
7	70°C

- Overleg met uw vloer leverancier in welke volgorde u, uw vloerverwarming mag opstoken. Bij een tegelvloer is dit als volgt :

6 weken na het voegen begint u op 20°C, hierna stookt u de vloerverwarming middels de thermostaatknop (5) per week 5°C omhoog tot een maximum van 45°C.

Zorg ervoor dat u tijdens het opstook proces minimaal en dagdeel per dag warmte vraag heeft van de ketel. Dit doet u door de woonkamer thermostaat hoger in te stellen dan de actuele temperatuur.

- Overige (bediening) appendages:

6	Maximaal beveiliging	12	Ontluchtingsventiel retour
7	Circulatie pomp	13	Aanvoer temperatuur
8	Thermostaat voeler	14	Retour temperatuur
9	Vul/aftap kraan aanvoer	15	Temperatuur vloerverwarming
10	Vul/aftapkraan retour		
11	Ontluchtingsventiel aanvoer		